

Instruções de instalação

- > Colocar em Biblioteca Embebida, Externa ou Bimcloud e recarregar Biblioteca.
- > Se arrastar objeto para um projeto, pode aparecer aviso abaixo com indicação de falhou importação. Apesar do aviso o objeto será incluído na raiz da Biblioteca Embebida.
- > Os atributos considerados no objeto fazem parte do Template Archicad Graphisoft 28 PT. No caso de haver atributos em falta, pode substituir nos parâmetros em Definições de Selecção de Porta > Definições Pessoais > Todos os parâmetros.
- > Disponível para Archicad, versão 28.

